




Уважаемые господа,


Очень часто проблемы с фонарями Феникс могут быть решены простой чисткой контактов.

Мы рекомендуем прочистить места контактов ваткой, смоченной в алкоголе прежде чем отправлять фонари в ремонт. Места чистки показаны на рисунках:



Вот еще где можно почистить ваткой с алкоголем для улучшения работы фонаря:





Иногда фонарь начинает мигать и не включается/выключается правильно. Рекомендуется вставить пинцет в отверстия внутри отвинчивающейся кнопки и затянуть крепление потуже по часовой стрелке



Надеемся наши инструкции помогут вам избежать проблем с вашим фонарем Феникс.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло – пишите о проблеме на fenixcanada@gmail.com - постараемся вам помочь силами нашего технического отдела!

С уважением,

Коллектив компании Fenix Canada Inc.